



# Inspire filteradapter, Rd40

---



Filteradaptorn Inspire är monterad i Inspire-masken istället för andningsventilen. Det ger en gängad filteranslutning (Rd40) för att ansluta ett filter till masken. En integrerad utandningsventil justerar utandningsmotståndet till rätt nivå för användning av masken i filterläge (utan säkerhetstryck).

## Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies

- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies