

SERVICE- EN TESTSCHEMA

Dit schema geldt voor duikuitrusting (SCUBA).

Het schema toont de minimale voorschriften voor service en testen zoals aanbevolen door Interspiro.

De lokale voorschriften kunnen hiervan verschillen door regelgeving en omgevingscondities.

Neem bij twijfel contact op met uw lokale Interspiro-vertegenwoordiger.

| # APPARAAT/ONDERDEEL | | | Preventief Onderhoud | | |
|---|--------------|------------|---|-------------|-------------|
| | VOOR GEBRUIK | NA GEBRUIK | EELK JAAR | ELKE 6 JAAR | ELKE 8 JAAR |
| 1 Ademluchttoestel, compleet | G | R I G | I II T | | |
| 2 Reduceereenheid & Waarschuwingsinrichting | | | | V II | |
| a. Cilinderverbinding | | | V | | |
| b. Antivrieskappen | | | V | | |
| c. Middendrukslangen | I | | I II+III | | |
| d. DP1 Toevoerslangen | | | I II | | V |
| 3 Gelaatsmasker & Ademhalingsautomaat | | D I I | V | V | |
| 4 Draagstel / BC | G | I | I | | |
| 5 Drukhouter / Drukhoudersamensel | | I | I | | |
| a. Drukhouter | | | Periodieke inspectie overeenkomstig nationale regelgeving. | | |
| b. Afsluiter drukhouder, service onderdelen | | | Aangeraden wordt service uit te voeren met hetzelfde periodieke interval als drukhouders. Maar ten minste om de zes jaar. | | |

G = Korte gebruikerstest

R = Reiniging

I = Inspectie

D = Desinfectie

T = Prestatie test op een gekalibreerde testapparaat

V = Vervang service onderdelen volgens de service manual

I Indien nodig.

II Omgevingscondities en frequentie van gebruik moeten in acht worden genomen. Frequent gebruik en/of gebruik in aggressive omgevingen kunnen leiden tot kortere inspectie/onderhouds intervallen.

III Middendrukslangen ouder dan 15 jaar (vanaf de datum van fabricage) mogen niet worden gebruikt.

