

# SERVICE- EN TESTSCHEMA

## Duik - SCUBA



Het schema toont het minimale service- en testniveau dat door Interspiro wordt aanbevolen. Lokale eisen en voorschriften kunnen hiervan afwijken en hogere eisen stellen. Ook moet rekening worden gehouden met de gebruiksomgeving en hoe vaak het apparaat wordt gebruikt. Frequent gebruik en/of gebruik in schadelijke omgevingen kan kortere intervallen vereisen.

### Kwalificatieniveaus

Categorie 0	Gebruiker getraind in het gebruik en gebruikersonderhoud van de apparatuur
Categorie 2	Onderhoudsmedewerker opgeleid en gecertificeerd op dit niveau
Categorie 3	Classificatiebureau
Categorie 4	Gespecialiseerde onderhoudsmedewerker opgeleid en gecertificeerd op dit niveau

Na gebruik		
Reiniging en desinfectie (indien nodig)	Cat. 0-1	eLearning Cat. 0-1 / Handleiding
Montage- en functietest	Cat. 0-1	eLearning Cat. 0-1 / Handleiding
Visuele inspectie -Geen visuele schade aan het toestel, afzonderlijk controleren middendrukslangen, Cilinderaansluiting, Masker en ademautomaat, Maskerframe, Aansluiting o-ring op de ademautomaat/mondstuk, Alle zichtbare o-ringen, Rubber band op overdrukventiel. -Antivrieskappen (MKII en MKIII) -Veiligheidsdrukeenheid (Divator Pro en RS4) -Manometer, geen schade die het lezen beïnvloedt -Trimvest(BC), blaas, kleppen, opblaaseenheid en gewichtssysteem	Cat. 0-1	eLearning Cat. 0-1 / Handleiding

Voor het vullen van de cilinder		
Visuele inspectie - Resterende tijd tot de volgende reguliere controle (volgens het etiket op de cilinder) - Controleer op schade aan de cilinder / cilinderpakket	Cat. 2	eLearning Cat. 2

Elk jaar		
Visuele inspectie	Cat. 2	eLearning Cat. 2 / Handleiding & onderhoudshandleiding
Prestatietest Uitgevoerd op gekalibreerde testapparatuur aanbevolen door Interspiro	Cat. 2	eLearning Cat. 2 / Testinstructies
Vervanging van serviceonderdelen - Cilinderaansluiting - Voor reduceereenheid MKII & MKIII: Antivrieskappen - Masker en ademautomaat, aansluiting o-ring en terugslagkleppen - BC (Divtor Pro BC, BCW & Rescue BC)	Cat. 2	eLearning Cat. 2 / Onderhoudshandleiding, Module 2 Onderhoudshandleiding, Module 2 Onderhoudshandleiding, Module 3 Onderhoudshandleiding, Module 4

Elke 5 jaar		
Herhaalde inspectie van cilinders	---	Revisie door keuringstation via Interspiro
Vervanging van serviceonderdelen - Cilinderafsluiter / Cilinderpakket	Cat. 3, 4	Onderhoudshandleiding, Module 5

Elke 6 jaar		
Vervanging van serviceonderdelen - Masker en ademautomaat - Reduceereenheid MKII & MKIII	Cat. 3 Cat. 4	Onderhoudshandleidingen - Module 3 - Module 2

Elke 10 jaar		
Vervanging van serviceonderdelen - Reduceereenheid Divator Pro & RS4	Cat. 4	Onderhoudshandleiding, Module 2

15 jaar vanaf fabricagedatum		
Vervanging van middendrukslangen	Cat. 2	Onderhoudshandleiding, Module 2