



PAC Personal Alarm Control



Unser PAC - Persönliche Alarm Kontroll übertrifft alles, was Sie in Bezug auf Sicherheit erwarten, und lässt sich leicht auf die meisten unserer Atemschutzgeräte, die sich auf dem Markt befinden, nachrüsten. Mit Funktionen wie Buddy-Anzeige, PASS-Alarm (Totmannwarner) und Notsignalen steht Sicherheit an erster Stelle. Die Bluetooth-Verbindung gewährleistet die Möglichkeit Einstellungen zu ändern und Protokolldateien herunterzuladen. Er geht Hand in Hand mit unserem einzigartigen Konzept der Easy Clean-Produkte und kann einfach und sicher in der Maschine gewaschen werden.

Das Gerät verfügt über einen integrierten Totmannwarner (PASS). Wenn während 20 Sekunden keine Bewegung erkannt wird, wird der Voralarm aktiviert. Wenn der Voralarm nicht innerhalb von 10 Sekunden deaktiviert wird, beginnt der vollständige Alarm mit blinkenden LEDs und einem Alarmton mit hoher Tonhöhe.

Der vollständige Alarm kann auch jederzeit durch Drücken der Alarmtaste gestartet werden.

Der PASS wird je nach Ausführung mit dem Flaschendruck oder mit einem Aktivierungsschlüssel („Tally Key“) aktiviert.

Zwei Reihen mit gut sichtbaren LED-Anzeigen bieten sowohl dem Benutzer als auch den Teammitgliedern eine Anzeige des Flaschendrucks. Wenn die Warnung für niedrigen Flaschendruck aktiviert wird, blinken LEDs rot und ein Alarmton wird aktiviert.

Optional kann eine Rückschlagwarnung aktiviert werden, die bei Erreichen des voreingestellten Flaschendrucks warnt.

Mit der Hintergrundbeleuchtungsfunktion ist es auch einfach, das mechanische Manometer abzulesen.

Das PAC wird von einem Batteriepack mit drei AAA-Batterien gespeist.

Technische Spezifikation

Zulassung : PPE 2016/425

Batterietyp : 3 x AAA

Anschluss : Bluetooth

Abmessungen : 143 x 73 mm

Material : Umspritzt Silikonhülle

Norm : EN 137

Norm (2) : EEX ia IIC T4

Gewicht : 409 gr inkl Batterien

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies