



# PPE Decon Disinfectant

---



PPE Decon Disinfectant ist ein wirksames Desinfektionsmittel gegen eine Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien, Pilzen (Schimmelpilzen) und vielen Arten von Viren.

## **Desinfektion der Gesichtsmaske**

PPE Decon Disinfectant wurde speziell für die Desinfektion von Atemmasken in Waschmaschinen entwickelt. Die Masken werden in die schützenden Waschbeutel von Interspiro gelegt und es kommt ein spezielles Waschprogramm mit Desinfektionsschritt zum Einsatz. Für den Desinfektionsschritt gelten 15 Minuten und 40 °C.

Für eine einstufige manuelle Reinigung und Desinfektion von Gesichtsmasken kann eine Gebrauchslösung aus PPE Decon Disinfectant und PPE Decon Detergent verwendet werden.

Durch gründliches Trocknen von Atemmasken bei maximal 60 °C für maximal 2 Stunden wird das Wachstum vieler Arten von Mikroorganismen begrenzt.

Befolgen Sie stets die Anweisungen auf dem Produktetikett und den Waschplakaten von Interspiro.

## **Allgemeine Desinfektion**

PPE Decon Disinfectant kann auch als eigenständiges Desinfektionsmittel oder zusammen mit PPE Decon Detergent zur einstufigen Reinigung und Desinfektion der meisten wasserträglichen Materialien wie Kunststoffe, Gummi, Edelstahl, Aluminium, Glas, Keramik, Klinker usw. verwendet werden. lackierte und bemalte Oberflächen sowie die meisten Arten von Textilien.

Befolgen Sie stets die Anweisungen auf dem Produktetikett und den Waschplakaten von Interspiro.

Reinigung und Desinfektion in einem Schritt:

Bereiten Sie eine Lösung entsprechend der unten angegebenen Dosierung in lauwarmem Wasser (30 °C – 45 °C) vor. Gründlich rühren. Oberflächen mit Schwamm oder weicher Bürste bearbeiten, Gesamtbadzeit 15 Minuten.

Eigenständige Desinfektion:

Bereiten Sie eine Lösung entsprechend der unten angegebenen Dosierung in lauwarmem Wasser (30 °C – 45 °C) vor. Gründlich rühren. Gewaschene Ausrüstung ca. 15 Minuten ins Bad legen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen, warmes Spülwasser verstärkt die Wirkung (max. 50 °C).

## **Dosierung**

Desinfektion in Waschmaschinen:

0,5 % in einem separaten Desinfektionsschritt nach dem Reinigungsschritt, aber vor dem Spülen.

Manuelle Reinigung und Desinfektion in einem Schritt:

0,5 % PPE-Dekon-Reinigungsmittel + 0,5 % PPE-Dekon-Desinfektionsmittel  
(z. B. 25 ml + 25 ml in 5 l Wasser)

Eigenständige manuelle Desinfektion:

- Weiches Wasser (0–6 dH): 0,5 %.
- Mittelhartes Wasser (7–13 dH): 0,75 %.
- Hartes Wasser (14–20 dH): 1,0 %

Dieses Produkt wurde gemäß den europäischen Normen EN 1040, EN 1276, EN 14476, EN 13697, EN 1656, EN 1657, EN WI 15 und auf fungizide Wirkung getestet.

Produktinhaltsstoffe sind nach OECD-Kriterien schnell biologisch abbaubar.

# Akzeptiere Cookies von dieser Seite

---

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies