



Inspire-A automatisk



Så snart andningsventilen ansluts till masken aktiveras den och masken är klar att användas utan ytterligare åtgärder.

Snabbkopplingen gör det mycket enkelt att installera och ta bort andningsventilen. Allt man behöver göra för att installera andningsventilen är att trycka in den i masken så att den låses på plats. Den tas av genom att man samtidigt trycker på de två röda knapparna och drar ut andningsventilen från masken.

Maskens och andningsventilens konstruktion är mycket kompakt och har inga utskjutande delar, vilket ger obehindrad sikt och minskar risken för att fastna och mekanisk skada. Maskens tystgående drift innebär minimalt störande brus och utmärkta kommunikationsmöjligheter.

- Snabbkoppling av andningsventil och ansiktsmask
- Andningsventilen stängs automatiskt när den kopplas loss från ansiktsmasken
- Behovskontrollerad med aktivering från innermask för utmärkt andningsprestanda
- Avluftningsknapp på andningsventilen ökar luftflödet till masken

- Förberedd för och kompatibel med Spirocom röstkommunikationssystem, "head-up-display" och glasögonkit
- Ergonomiskt bandställ med lättanvända spännen

Standardversionen är tillverkad av naturgummi och har ett fempunktsbandställ. Denna version finns i tre olika storlekar: Standard (M/L), Small (S) och X-large (XL).

Silikonversionen finns endast i standardstorlek.

Det finns en variant som är kompatibel med hjälmadapterar som har fyrpunktsbandställ och topprem. Denna version finns endast i standardstorlek. När denna maskversion beställs levereras den med bandställ, spännen och nackrem. Men om den beställs tillsammans med "Montering av hjälmadaptern före leverans" (se "Tillbehör" nedan), levereras den utan bandställ, spännen och nackrem.

Teknisk specifikation

Godkännande : CE 89/686/EEC

Anslutning : Snabbkoppling till andningsventil

Anslutning (2) : M16 till andningsslang

Material : Naturgummi / Silikon (endast M/L)

Material (2) : Visir - Polykarbonat

Standard : EN136

Vikt : 0,7 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies