



PPE Decon Cleaner



PPE Decon Cleaner ist eine effiziente Reinigungsflüssigkeit, die speziell für die Reinigung von Atemschutzgeräten, Flaschen, Gurten, Schläuchen und anderen Kategorien von persönlicher Schutzausrüstung in industriellen Spülmaschinen und anderen automatischen Reinigungsanlagen mit Hochdruckspülung entwickelt wurde. Es eignet sich auch hervorragend zum Reinigen z.B. Werkbänke, Böden und Werkzeugen. Das Mittel löst und entfernt Ruß, Öle, Fette und andere Verunreinigungen von Oberfläche, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Gummi, bemalten und lackierte Oberflächen.

- Speziell entwickelt und getestet für die effiziente Reinigung von Atemschutzgeräten, ausgenommen Atemschutzmasken
- Für Maschinenwäsche und Handwäsche
- Beschädigt die Ausrüstung nicht
- Enthält Zusätze, die Rußpartikel binden und die anschließende Reinigung erleichtern.

Die im Produkt enthaltenen Tenside und Komplexbildner sind biologisch schnell abbaubar und basieren überwiegend auf pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

Reinigen Sie das Atemschutzgerät ohne Maske gemäß den Anweisungen auf dem Etikett und gemäß des Posters von Interspiro zur Reinigung mit PPE Decon Cleaner.

PPE-Geschirrspüler

Dosierung Dosierung PPE-Spülmaschine: ca. 1,0 %.

PPE-Spülmaschinetemperatur: 55-60°C.

Waschzeit: 20-30 Minuten ohne Spülgänge.

Stark verschmutzte Geräte erfordern möglicherweise eine Vorbehandlung mit konzentriertem Mittel, das 2-3 Minuten vor dem Waschen in der Maschine und / oder einer zusätzlichen manuellen Reinigung durch Sprühen aufgetragen wird.

Manuelle Reinigung

Dosierung: 1-5% je nach Verschmutzungsgrad. Sprühen Sie die Lösung auf oder tauchen Sie den zu reinigenden Gegenstand in die Lösung. Lassen Sie das Produkt 3-5 Minuten einwirken. Behandeln Sie die Oberflächen mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm. Gründlich mit klarem Wasser abspülen. Heißes Wasser (35-45°C) verstärkt die Reinigungswirkung.

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies