



Ocenco M-20.2 EEBD



Flyktapparaten Ocenco M-20.2 (EEBD, Emergency Escape Breathing Device) är behovsstyrd och den normala användningstiden är minst 15 minuter under evakuering. I vila kan flyktapparaten ge skydd i upp till 32 minuter.

Flyktapparaten tar bara några sekunder att sätta på, och syretillförseln börjar automatiskt. Öppna bara lådans spärrhake, dra ut enheten och sätt in bitmunstycket och näsklämman. Du kan sätta på dig den medföljande genomskinliga huvan när som helst under evakueringen. Tack vare det komprimerade syret i kombination med bitmunstycket kan flyktapparaten tas på i en rökfylld miljö.

Den 15-åriga livslängden ger mycket låg livscykelkostnad. Flaskan behöver inte regelbundna inspektioner. En årlig visuell inspektion är det enda som krävs.

För bältburna enheter krävs en fabriksservice vart femte år.

Enheten levereras med en sekundär yttre behållare för förvaring (orange). Den primära behållaren är en genomskinlig, förseglad box med inbyggda fästpunkter så att enheten kan bäras på ett bälte.

- Snabb och enkel användning: när enheten dras ut ur lådan startar syreflödet automatiskt.
- Låg livscykelkostnad med 15 års livslängd och enbart krav på visuell inspektion.
- Kan bäras i bälte – så lätt och kompakt att den kan bäras bekvämt på ett bälte i trånga utrymmen.
- Fullständig synlighet – den genomskinliga huvan skyddar användaren mot farliga miljöer och ger ett fullständigt synfält.
- Maximalt skydd – Teflon huvan och andningssäcken ger ett mycket bra motstånd mot värme och kemikalier.

Det finns två versioner, en för sjöfart och en för gruvor och industri. Versionen för gruvor och industri har ingen huva.

Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC Personlig skyddsutrustning

Godkännande (2) : 2014/90/EU Marindirektivet

Mått : 210 x 230 x 100 mm (utvändig låda)

Material : Absorbent - LiOH

Livslängd : 15 år

Standard : EN 13794 (på land)

Standard (2) : ISO 23269-1 (sjöfart)

Vikt : 1.4 kg / 3.1 lbs

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies