



# PPE Decon Detergent

---



PPE Decon Detergent (tidigare Mask Decon) är ett effektivt och skonsamt flytande tvättmedel speciellt utvecklat för rengöring av andningsmasker, Brandhjälm F300 och larmställ (skyddskläder) som används av räddningstjänstpersonal. Medlet löser upp och tar bort sot, olja och fett och annan smuts och är lämpligt för tvätt av t.ex. bomull, polyester, akryl, PBI, nomex, aramid, rostfritt stål, aluminium, glas, plaster, gummi, målade och lackerade ytor.

- Speciellt utvecklat och testat för effektiv rengöring av andningsmasker, brandhjälm F300 och larmställ
- För manuell och maskinell rengöring
- Skadar ej andningsmasken, Brandhjälm F300 eller larmställ
- Innehåller tillsatser som binder upp sotpartiklar och underlättar efterföljande rengöring

Tensider och komplexbildare som ingår i produkten är snabbt biologiskt nedbrytbara och är huvudsakligen baserade på vegetabiliska, förnyelsebara råvaror.

Tvätta maskerna enligt anvisningarna på produktetiketten och på Interspiros planscher för tvätt av masker. Vid tvättning i maskin ska masker och hjälmar placeras i våra speciellt framtagna

tvättpåsar. Endast tvättprogram som är speciellt framtagna och godkända för tvätt av Interspiros andningsmasker ska användas.

### **Andningsmasker**

Använd speciellt framtaget masktvättprogram och placera maskerna i tvättpåsar från Interspiro. Tvätt- och sköljvattentemperatur max. 50°C. Dosering: Mjukt vatten (0-6 dH): 0,40%. Medelhårt vatten (7-13 dH): 0,50%. Hårt vatten (14-20 dH): 0,65%. Vid manuell rengöring: 0,5-3% (0,5-3 dl/10 l vatten).

### **Larmställ**

Följ alltid tillverkarens tvättråd och anvisningarna på produktetiketten vid tvätt av larmställ. För bästa resultat använd program för kraftigt smutsade larmställ. Tvättemperatur: 40-max. 60°C beroende på tvättråd. Dosering: 25 ml/1 kg torr tvätt eller 1 dl/larmställ.

# **Godkänn cookies från den här webbplatsen**

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies