



# EVAC

## Evakuierungshaube

---



Die EVAC Evakuierungshaube ist ein einfacher und zuverlässiger Lebensretter bei Rettungseinsätzen. Sie kann mit jedem beliebigen Atemschutzgerät (SCBA) verwendet werden, welches über einen zusätzlichen Luftanschluss verfügt.

Die Haube wird über den Kopf der zu rettenden Person gestülpt. Dann wird der Schlauch an dem zusätzlichen Luftanschluss des Atemschutzgerätes angeschlossen. Damit wird die Haube mit einem konstanten Luftstrom versorgt. Aufgrund ihres einzigartigen Designs mit einer aufblasbaren Halsmanschette, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, nachdem die Haube über den Kopf gezogen wurde. Sobald die Halsmanschette angeschlossen ist, wird sie sich automatisch aufblasen und dichtet die Haube um den Hals herum ab.

- Das Design ohne Innenmaske, erleichtert das Anlegen.
- Die aufblasbare Halsmanschette sorgt für eine automatische Abdichtung.
- Große, transparente Sichtscheibe mit gutem Sichtfeld.

Sie wird in einer Tasche geliefert, die sich am Atemschutzgerät (SCBA) befestigen lässt.

Die Schlauchlänge beträgt 1,1 Meter.

## Technische Spezifikation

Luftstrom : 60 l/min

Abmessungen : 200 x 180 x 90 (Tasche)

Gewicht : 0.7 kg

# Akzeptiere Cookies von dieser Seite

---

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies