



# Incurve

---



Das Incurve ist unser neuestes Atemschutzgerät (SCBA) mit einem einzigartigen, gemeinsam mit Feuerwehrleuten entwickelten Gurtzeug, bei der jedes kleinste Detail bedacht wurde. Mit einem Minimum an Textilteilen ist die Incurve-Trageeinrichtung einfach zu reinigen, robust und leicht - ohne Kompromisse beim Komfort. Die Schultergurte und der Hüftgurt sind, um eine Kontamination zu verhindern, aus nicht-textilem Material gefertigt und für eine hervorragende Ergonomie anatomisch geformt.

Das Tragegestell kann durch vier verschiedenen Größeneinstellungen leicht auf unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden („S“, „M“, „L“, „XL“). Die gewählte Größe ist sowohl vorne als auch hinten klar sichtbar. Dank des praktischen Designs kann die Größenanpassung mit montierter Flasche durchgeführt werden, ohne das Gerät vom Löschfahrzeug zu nehmen.

Die Regulatoreinheit hat ein Manometer, eine Warnpfeife und einen optionalen, zusätzlichen Luftanschluss. Der Einsteck-Druckminderer (Plug-In-Regulator) ist langlebig, mit bewährter Funktionalität und hoher Durchflusskapazität unter Beibehaltung des Sicherheitsdrucks auch bei extremer Atemfrequenz und niedrigem Flaschendruck. Das Plug-In (Einsteck)-Design erleichtert die Wartung und Reparaturen bei kurzen Ausfallzeiten.

- Der Hüftgurt und die Schulterriemen können für maximale Mobilität unabhängig voneinander bewegt werden.
- Langer Rettungsriff - Man kann die Feuerwehrleute in einer Notlage leicht greifen und herausziehen
- Offene Rückenplatte für gute Belüftung und geringes Gewicht
- Einfach zu handhabender und verstellbarer Flaschengurt
- Mehrere Befestigungspunkte für Zubehör
- Kleine und leichte Warnpfeife
- Schnellanschluss der Regulatoreinheit

Das Incurve Atemschutzgerät kann mit unterschiedlichen Vollgesichtsmasken und Lungenautomatmodellen kombiniert werden, die unter „Brandbekämpfung / Masken“ präsentiert werden.

Die Atemschutzgerätevarianten werden ohne Maske, Lungenautomat und Flasche geliefert.

Die erhältlichen Versionen haben einen Flaschenschnellanschluss mit integriertem Durchflussbegrenzer zwischen Regulator und Flasche.

Die Varianten sind ohne zusätzliche Anschlüsse oder mit zusätzlichen Anschlüssen am Atemschlauch und/oder zusätzlichem Luftanschluss für die Luftschlauchversorgung erhältlich.

Das Incurve Atemschutzgerät kann in der Konfiguration mit Einzelflaschen oder Doppelflaschen verwendet werden. Siehe nachfolgend „Zubehör“ für Trenngurt, T-Stück und Abstandsstück.

Ein optionaler Halter, um den Lungenautomaten aufzubewahren, steht zur Verfügung und ist nachfolgend unter „Zubehör“ aufgelistet.

# Technische Spezifikation

Luftstrom : 1350 L/Min

Zulassung : PPE 2016/425

Anschluss : Flaschen – EN 144 / QC

Material : Hitzebeständige Polymerrückplatte

Material (2) : Gurtband aus Kevlar

Norm : EN137 Typ 2

Warnung : Pneumatische Pfeife

Gewicht : ~ 3.6 kg (ohne Mask & LA)

# Akzeptiere Cookies von dieser Seite

---

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies