

# Inposition

---



Der Inposition Positionierungsgurt wurde für die Positionierung und die Vermeidung von Stürzen aus der Höhe konzipiert. Der Gurt ist so konstruiert, dass er einfach in die Interspiro Atemschutzgeräte QS II und Spiroguide II integriert werden kann, um den Benutzer zuverlässig zu sichern, ohne dass ein zusätzlicher Gurt erforderlich ist.

Zur Brandbekämpfung kann der Einsatz von QS II- oder Spiroguide II Atemschutzgeräten, die mit dem Inposition-Gurt ausgestattet sind, den gleichen Abläufen wie bei Atemschutzgeräten mit Standard-Hüftgurt folgen. Ihre aktuellen QS II- oder Spiroguide II Atemschutzgeräte können problemlos mit dem Inposition-Gurt aufgerüstet werden, da die Gestaltung vollständig in das Design der Atemschutzgeräte integriert ist.

- Hitzebeständiges Kevlargewebe
- Schnellverschlusschnalle aus Metall
- Einstellvorrichtung aus Edelstahl
- Zwei D-Ringe zur Befestigung
- Regulierung für die Hüfte zum Nach-vorne-Ziehen
- Tasche für Leine
- Einfache Befestigung am Gurtzeug des Rückenrahmens

Der Inposition-Positionierungsgurt wurde sowohl gemäß EN 137 (Atemschutzgeräte) und EN 358 (Persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstürzen) geprüft. Der Inposition-Positionierungsgurt wurde so konstruiert, dass er, um die EN 358 zu erfüllen, eine größere Belastung als ein Standard-Taillengurt aufnehmen kann.

Das mit einem Inposition ausgestattete Atemschutzgerät kann mit verschiedenen Vollmasken und Lungenautomaten kombiniert werden, die unter "Brandbekämpfung/Masken" vorgestellt werden. Die Atemschutzgerätevarianten mit Inposition enthalten die Tasche, jedoch keine Leine und werden ohne Vollmaske, Lungenautomat und Flasche geliefert.

## Technische Spezifikation

Zulassung : 89/686/EEC

Norm : EN137

Norm (2) : EN358

# Akzeptiere Cookies von dieser Seite

---

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies