



Spirocom GRA



Spirocom GRA (Generic Radio Adapter) ist ein Funkadapter, der mit den meisten bekannten Langstreckenfunkgeräten auf dem Markt verbunden werden kann. Das Spirocom-System ist so konstruiert, dass es die schwierigen Bedingungen an einem Brandherd bewältigen kann und dennoch einen qualitativ hochwertigen Klang liefert.

Das kurze Kabel ist mit einem Anschluss ausgerüstet, der sich mit dem Kontakt eines Langstreckenfunkgerätes verbindet. Ein robuster Befestigungsclip ist als Zubehör erhältlich, um den Adapter an einer Tasche zu befestigen.

Die Tasten und das Display werden benutzt, um die Gruppennummer einzustellen. Die Gruppenkonfiguration wird im Voraus gemacht und von den Spirocom-Einheiten gespeichert. Auf dem Weg zu einem Einsatz muss das System nur noch in Betrieb genommen werden. Wird das Funkgerät während der Benutzung in einer Tasche getragen, hat der Adapter eine Sicherheitsverriegelung, um der Gefahr einer ungewollten Aktivierung der Taste vorzubeugen.

Auf der Oberseite der Einheit befindet sich ein robuster und wasserdichter Anschluss für Zusatzgeräte, wie eine externe PTT oder ein Knopfloch-Lautsprecher/Mikrofon.

- Das Display zeigt die Einstellung der Gruppennummer

- Mit Tasten, zum Wechseln zwischen den Gruppennummern
- Anschluss für Zusatzgeräte
- Betrieb mit drei AAA Batterien
- Batteriestandsanzeige und Anzeige für zu niedrigen Batteriestand
- Variante mit Ex/UL Zulassung erhältlich

Technische Spezifikation

Zulassung : EU - CE approved

Norm : EU - EX II 1 G Ex ia IIC T4 (some models)

Frequenz EU : 868 Mhz

Batterietyp (2) : 3 x AAA

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies