



Spirocom RAI



Der Spirocom RAI (Radio Adapter Interface) ist ein Funkadapter, der einfach und direkt am Langstreckenfunkgerät befestigt werden kann. Das Spirocom-System ist so konstruiert, dass es die schwierigen Bedingungen an einem Brandherd bewältigen kann und dennoch einen qualitativ hochwertigen Klang liefert.

Die mitgelieferte Halterung wird am Langstreckenfunkgerät befestigt. Bei montierter Halterung kann die RAI Einheit in die Halterung eingesetzt werden und nimmt direkt mit dem Funkgerät Kontakt auf. Durch Festziehen der Handschraube wird der RAI Adapter dann am Funkgerät gesichert.

Die Taste und das Display werden benutzt, um die Gruppennummer einzustellen. Die Gruppenkonfiguration wird im Voraus gemacht und von den Spirocom-Einheiten gespeichert. Auf dem Weg zu einem Einsatz muss das System nur noch in Betrieb genommen werden. Wird das Funkgerät während der Benutzung in einer Tasche getragen, hat der Adapter eine Sicherheitsverriegelung, um der Gefahr einer ungewollten Aktivierung der Taste vorzubeugen.

Auf der Oberseite der Einheit befindet sich ein robuster und wasserdichter Anschluss für Zusatzgeräte, wie eine externe PTT oder ein Knopfloch-Lautsprecher/Mikrofon.

- Das Display zeigt die Einstellung der Gruppennummer.
- Mit Taste, zum Wechseln zwischen den Gruppennummern
- Anschluss für Zusatzgeräte
- Wird vom Langstreckenfunkgerät mit Strom versorgt

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies