



Spiroline HP1



Das Spiroline-System eignet sich perfekt für Wartungs- und Rettungsarbeiten in engen Räumen, in denen konventionelle Atemschutzgeräte den Zutritt erschweren würden. Außerdem bietet es eine bequeme Methode zur Ausführung von Sanierungsarbeiten sowie bei Such- und Rettungsarbeiten.

Spiroline HP ist ein bahnbrechendes, innovatives Luftschlauchsystem, welches den Benutzer mit Hochdruck versorgt.

Die mobile und einfach zu bedienende Versorgungseinheit eignet sich für den schnellen Einsatz an abgelegenen Orten. Sie besteht aus zwei Anschlüssen für Flaschen/Luftversorgung und einem zentralen Block mit Manometer und Warnvorrichtung, der automatisch zur Luftversorgung mit dem höchsten Druck umschaltet.

Die Variante mit der großen (gelben) Box bietet Platz für zwei kurze Versorgungsschläuche und enthält Haken, an denen die Flaschen an der Seite der Box befestigt werden können.

Das Spiroline HP1 wird inklusive eines „OPEN“ Zeichens und Karabinerhaken geliefert.

Die Variante mit der großen (gelben) Box umfasst einen Entlüftungsgriff mit einem Interspiro Anschlussnippel.

Technische Spezifikation

Zulassung : 89/686/EEC (Persönliche Schutzausrüstung)

Zulassung (2) : EN 15333

Anschluss : 2 x G 5/8 (Versorgung)

Anschluss (2) : 1 x G 5/8 (Ausgang)

Abmessungen : 410 x 330 x 170 mm (Standard-box) / 520 x 450 x 210 mm (grossen box)

Gewicht : 4.9 kg (Standard-box) / 8.0 kg (grossen box)

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies