



Ocenco M-40 SCSR



Der Ocenco M-40 ist ein am Gürtel getragener oder gelagerter Self-Contained Self-Rescuer (SCSR) mit komprimiertem Sauerstoff. Der M-40 versorgt eine Person, die aus einem Bereich mit toxischen Gasen oder Sauerstoffmangel flieht, sofort mit atembare Luft, unabhängig von der Umgebungsatmosphäre. Das Starten des Sauerstoffflusses, die erhöhte Flussrate bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und das gelegentliche Ablassen von Gas durch das Entlastungsventil erfolgen automatisch.

Die Dauer der Einheit beträgt 30 Minuten gemäß EN 13794 und bis zu 60 Minuten in Ruhe. Es kann in weniger als 10 Sekunden angelegt werden.

Es hat eine Kopfbedeckung und Varianten sind mit optionaler Schutzbrille oder einer Schutzhaube erhältlich. Alle Teile, mit denen der Benutzer interagiert, sind in gut sichtbarer gelber Signalfarbe ausgeführt.

Die Lebensdauer des Geräts beträgt 15 Jahre bei Wandmontage. Die einzige erforderliche Maßnahme ist die jährliche Sichtprüfung, da die Flasche keiner wiederkehrenden Prüfung unterliegt.

Wenn das Gerät getragen wird, muss es nach 5 Jahren im Werk gewartet werden, danach kann es für weitere 5 Jahre verwendet oder für die verbleibenden 10 Jahre seiner Lebensdauer als Wandgerät aufgestellt werden.

Zusätzlich zum gedruckten Etikett kann ein QR-Code auf dem Gerät nach Seriennummer und Herstellungsdatum gescannt werden.

Für das erleichterte Training gibt es eine Trainerversion sowie einen Erwartungstrainer, der reale Atemwiderstände und Atembedingungen simuliert.

Technische Spezifikation

Zulassung : PPE 2016/425

Zulassung (2) : NIOSH (Closed circuit escape)

Abmessungen : 170 x 170 x 76 mm

Material : LiOH scrubber

Lebensdauer : 15 Jahre

Norm : EN 13794

Gewicht : 1.8 kg

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies