



PPE Decon Defoamer



PPE Decon Defoamer ist ein Antischaummittel und Oberflächenschutz, der für die maschinelle Reinigung von Atemschutzgeräten, Gurten, Schläuchen, Flaschen, Regulatoreinheiten und anderen Kategorien von persönlicher Schutzausrüstung in industriellen Spülmaschine oder anderen automatischen Hochdruckwaschmaschinen im Sprühdüsenverfahren bestimmt ist. Das Mittel verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung bei Geschirrttemperaturen über 50° C.

Das Mittel enthält spezielle Zusätze, die verhindern, dass sich Ruß, Öl, Fett und ähnliche Schmutz auf bestimmten synthetische Materialien, Gummi, synthetischen Textilien, gestrichenen und lackierten Oberflächen festsetzen, was die anschließende Reinigung erleichtert.

PPE Decon Defoamer baut keine Ablagerungen auf, sondern wird bei jeder Wäsche/Reinigung entfernt und erneuert.

- Schnelle Entschäumung
- Wiederanschmutzungsschutz
- Zur Verwendung in Geschirrspülmaschinen zusammen mit PPE Decon Cleaner
- Bei industriellen Spülmaschine mit automatischer Dosierung wird das Mittel in der Maschine

mit dem letzten Spülwasser aufgetragen

- Macht keine Schäden am Gerät

Die im Produkt enthaltenen Stoffe sind nach OECD-Kriterien biologisch schnell abbaubar.

Dosierung:

Das Mittel sollte idealerweise automatisch mit 0,15 % in das letzte Spülwasser in die für Atemschutzgeräte vorhergesehenen industriellen Spülmaschine dosiert werden.

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies