



PPE Decon Textile Protector



Interspiro PPE Decon Textile Protector ist ein Imprägniermittel für Schutzkleidung, das eine effektive wasserabweisende Oberfläche bietet, die auch verhindert, dass sich Öl, Ruß und anderen Schmutz an der Oberfläche festsetzen. Das Imprägniermittel basiert auf Polysiloxanen und ist frei von perfluorierten Substanzen.

Waschen Sie Einsatzkleidung in einer Waschmaschine mit PPE Decon Detergent und Programmen für stark verschmutzte Einsatzkleidung. Wichtig ist, dass die Kleidung vor der Imprägnierung sauber und frei von Waschmittelrückständen sind. Imprägnieren Sie die Kleidung in der Waschmaschine. Verwenden Sie Programme, die für die Imprägnierung von Einsatzkleidung vorgesehen sind.

Dosierung:

ca. 25 ML/KG Trockenwäsche

oder

ca. 1.0 DL (100 ML) Mittel pro Einsatzkleidung (Hose + Jacke oder Overall).

Eine Wärmehärtung ist nicht erforderlich. Trocknen Sie die Kleidungsstücke bis zur vollständigen Trocknung bei Raumtemperatur oder im Wäschetrockner/Trockenschrank bei maximal 60 C.

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies