



Divator Stahl Paket 324



Das flache Profil der Konfiguration des Divator Flaschenpakets ermöglicht es dem Taucher in schnellen Strömungen mit weniger Wasserwiderstand zu arbeiten. Durch das nach unten ausgerichteten Flaschenventil befinden sich keine Ventile oder Schläuche hinter dem Kopf des Tauchers, was die Gefahr von Hängenbleiben deutlich verringert. Desweiteren ermöglicht diese Ventil-nach-unten Konfiguration es dem Taucher, das Ventil und alle Schläuche zu erreichen, selbst, wenn er einen bewegungseinschränkenden Trockenanzug trägt. Der Tragegriff dient sowohl zum Tragen des Flaschenpakets als auch zum zusätzlichen Schutz des Regulators.

- Das flache Profil ermöglicht einen sichereren Zugang zu engen Räumen.
- Das flache Profil minimiert den Widerstand in fließendem Gewässer.
- Perfekte Balance für den Taucher.
- Eine Schnellanschluss-Verbindung zum Tragesystem oder BC/BCW.
- Bequemer Tragegriff.
- Die Position des Regulators vereinfacht die Handhabung des dem Flaschenventils.

Technische Spezifikation

Zulassung : 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)

Norm : ISO 9809-2

Material : Stahl - CrMo

Anschluss : M18 x 1.5 neck thread

Lebensdauer : Unbegrenzt

Arbeitsdruck : 300 bar

Testdruck : 450 bar

Atemgas : Atemluft (EN10012)

Volumen : 8.0 L (2 x 4.0 L)

Länge : 680 mm

Breite : 257 mm

Dicke : 114 mm

Gewicht : 13.0 kg (leer)

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies