



PAC Personal Alarm Control



Vår PAC - Personal Alarm Control överträffar allt du kan förvänta dig när det gäller säkerhet och kan enkelt uppgraderas till de flesta av våra andningsapparater. Med funktioner som rörelselarm, flasktrycksindikering och nödsignaler så är det fullt fokus på säkerhet. Bluetooth-anslutningen ger möjligheten att ändra inställningar och ladda ner loggfiler. Den går hand i hand med vårt unika koncept för Easy Clean-produkter och kan enkelt och säkert tvättas i maskin.

Enheten har ett integrerat rörelselarm (PASS/ADSU). Om ingen rörelse detekteras under 20 sekunder aktiveras förlarmet. Om förvarningen inte inaktiveras inom tio sekunder, börjar fullt larmläge med att lysdioderna blinkar och ett högt larmljud hörs.

Fullt larmläge kan också aktiveras när som helst genom att trycka på larmknappen.

Rörelselarmet aktiveras antingen med flasktrycket eller med en aktiveringsnyckel beroende på version.

Två staplar med väl synliga LED-lampor ger indikering av flasktryck både till användaren och till rökdykarkollegor. När lågtrycksvarningen aktiveras blinkar LEDar rött och alarmljudet startar. Som tillval kan en återtågsvarning ställas in som larmar när den förinställda flasktrycksnivån nås.

Funktionen med bakgrundsbelysning gör att även den mekaniska manometern blir lätt att läsa av.

PAC strömförsörjs av ett batteripaket med tre AAA-batterier.

Teknisk specifikation

Godkännande : PPE 2016/425

Batterityp : 3 x AAA

Anslutning : Bluetooth

Mått : 143 x 73 mm

Material : Övergjutet silikonskal

Standard : EN 137

Standard (2) : EEX ia IIC T4

Vikt : 409 gr inkl batterier

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies