



# Spiromatic 90U

---



Spiromatic 90U är en robust andningsapparat för brandbekämpning som även passar utmärkt i industri- och sjöfartsmiljöer. Dess konfigurationer är CE-godkända enligt EU:s produktnormer och godkända enligt direktivet om marin utrustning ("ship wheel mark").

Spiromatic 90U bygger på den beprövade och tillförlitliga S-masken, andningsventilen och ett regulatorsystem av instickstyp och tillhandahåller Interspiros prestanda till ett konkurrenskraftigt pris. Bärstället har vadderade axelremmar och lättjusterat spänne på midjebältet.

Apparaten har manometer, varningsvissla samt extra luftanslutning som tillval. Den hållbara regulatorn trycks på plats och har beprövad funktionalitet med hög flödeskapacitet som bibehåller säkerhetsstrycket även vid extrem andningsfrekvens och låga flasktryck. Fasttryckningskonstruktionen underlättar service och reparationer och ger kort driftstopp.

- Öppen ryggplatta för god ventilation och låg vikt
- Lätthanterlig och justerbar flaskrem
- Liten och lätt varningsvissla på bröstet
- Bärhandtaget är integrerat i ryggplattan
- Beprövad och robust pneumatik
- Mask och andningsventil med kompakt design

Det finns versioner både med och utan ansiktsmask och andningsventil. Versionerna med ansiktsmask och andningsventil har två masktyper som tillval:

1. Friskluftslucka - möjliggör förlängd användningstid genom att friskluft används i standby-läge.
2. Aktivering vid första andetaget - aktiveras automatiskt när användaren tar det första andetaget.

Ansiktsmaskerna beskrivs mer detaljerat under "Rökdyk/Mask".

Det finns versioner utan extra anslutningar (grundläggande konfiguration) eller med extra anslutning på andningsslangen och/eller extra luftanslutning för luftförsörjning.

Flaskor säljs separat för alla versioner.

## Teknisk specifikation

Flöde : 1350 l/min

Godkännande : PPE 2016/425

Anslutning : Flaska - EN 144

Material : Värmebeständig polymer-ryggplatta

Material (2) : Remmar av Kevlar

Standard : EN137 Typ 2

Varning : Pneumatisk vissla

Vikt : ~3.0 kg (utan mask och ventil)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies