



SuperPASS II



Superpass II är ett automatiskt icke-rörelselarm med manuell larmknapp.

Enheten har en automatisk påslagningsfunktion när aktiveringsnyckeln tas bort. Nyckeln kan förses med personlig information och har en justerbar rem som kan användas för att ställa in den på automatisk aktivering.

Det går att när som helst trycka på panikknappen framifrån för att aktivera fullständigt larmläge.

Vid utebliven rörelse i 20 sekunder ljuder ett förlarm som tilltar i styrkan. Förlarmet återställs när rörelse detekteras. Vid ytterligare 10-15 sekunders utebliven rörelse efter aktiveringen av förlarmet, försätts enheten i fullständigt larmläge med mycket starka ljud- och pulserande ljusvarningar.

I fullständigt larmläge återställs enheten genom att man trycker samtidigt på de båda sidoknapparna. För att stänga av enheten måste aktiveringsnyckeln sättas i innan man trycker på sidoknapparna.

Det finns en version med temperaturdetektor och varning för absorberad temperatur.

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies