



EVAC

evakueringshuva



EVAC-evakueringshuvan är en enkel och tillförlitlig livräddare för räddningsuppdrag. Den kan användas tillsammans med alla andningsapparater som har en extra luftanslutning.

Huvan placeras över huvudet på personen som ska räddas och därefter ansluts slangen till den extra luftanslutningen på andningsapparaten. Då tillförs ett konstant luftflöde till huvan. Tack vare den unika designen med en uppblåsbar krage behövs ingen ytterligare åtgärd sedan huvan placerats över personens huvud. När huvan ansluts blåses kragen upp automatiskt och försluter huvan runt halsen.

- Designad utan innermask för att vara enkel att sätta på
- Uppblåsbar krage ger automatisk förslutning
- Stort transparent visir med bra synfält
- Levereras med väska framtagen för att kunna monteras på andningsapparaten

Slangens längd är 1.1 meter.

Teknisk specifikation

Flöde : 60 l/min

Mått : 200 x 180 x 90 (väska)

Vikt : 0.7 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies