



Incurve-R enkelflaska



Incurve-R är en helt ny SCBA-apparat (Self Contained Breathing Apparatus) med ett unikt bärställ som tagits fram i samarbete med rökdykare – med varje liten detalj i åtanke. Incurve-bärstället har ett minimum av textildelar och är enkel att rengöra, robust och lättviktig – utan att kompromissa med komforten. Axelremmarna och höftbältet är ej i textil för att undvika kontaminering och kroppsformade för utmärkt ergonomi.

Bärstället kan enkelt anpassas till olika kroppsstorlekar med fyra olika storleksinställningar ("S", "M", "L", "XL"). Den valda storleken kan ses tydligt både fram och bak. Tack vare den praktiska utformningen kan storleksjusteringen göras med flaskan monterad och utan att behöva avlägsna apparaten från brandbilen.

Apparaten har en kontrollenhet med manometer, reservluftsvarning och extra luftanslutning på bröstet. Reservluftsvarningen är en mycket distinkt varning som måste bekräftas av användaren. Det går inte att missa den, ens i bullriga omgivning, eller att missta den för någon

annans varning. Eftersom varningen är tyst stör den inte radiokommunikationen i kritiska stunder eller under rapportering till avlösningsteamet.

Den hållbara regulatorn trycks på plats och har beprövad funktionalitet med hög flödeskapacitet som bibehåller säkerhetsstrycket även vid extrem andningsfrekvens och låga flasktryck.

Fasttryckningskonstruktionen underlättar service och reparationer och ger kort driftstopp.

- Höftbältet och axelremmarna rör sig oberoende av varandra för maximal mobilitet
- Stort räddningshandtag – enkelt att ta tag i och dra ut rökdykaren om det behövs
- Öppen ryggplatta för god ventilation och låg vikt
- Lätthanterlig och justerbar flaskrem
- Flera fästpunkter för tillbehör.
- Snabbfäste för regulatörenhet

Incurve-R SCBA kan kombineras med olika ansiktsmasker och andningsventiler, som beskrivs under "Rökdyk/Mask".

SCBA-versionerna exkluderar ansiktsmask, andningsventil och flaska.

Det finns versioner som har en snabbkoppling med integrerad flödesbegränsare mellan regulator och flaska.

Tillgängliga versioner inkluderar räddningsslang integrerad i ryggplattan som ansluter två apparater till varandra i en nödsituation.

Andningsapparaten Incurve-R kan både användas med singelflaska eller flaskpaket. Se "Tillbehör" nedan för monteringsats för flaskpaket, T-rör för flaska och distans för flaska.

Ett tillval i form av en hållare för att parkera andningsventilen när den inte är ansluten till ansiktsmasken finns för vissa modeller av andningsventiler och är listade under "Tillbehör" nedan.

Teknisk specifikation

Flöde : 1350 l/min

Godkännande : PPE 2016/425

Anslutning : Flaska – EN144 / qc

Material : Värmebeständig polymer-ryggplatta

Material (2) : Remmar av Kevlar

Standard : EN137 Typ 2

Varning : Motståndsvarning

Vikt : 3.9 kg (utan mask och ventil)

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies