

# Inposition

---



Positionsbältet Inposition är konstruerat för att användas för arbetspositionering och förebyggande av fall från en höjd. Bältet är konstruerat för att enkelt integreras med Interspiros andningsapparater QS II och Spiroguide II och säkrar användaren på ett säkert sätt utan att ett ytterligare bälte behövs.

För användning vid rökdykning kan QS II- eller Spiroguide II-apparater, utrustade med Inposition-bältet, följa samma rutiner som apparater med standardversion av midjebältet. Befintliga QS II- eller Spiroguide II-apparater kan enkelt uppgraderas med Inposition-bältet eftersom det är fullt integrerat i apparatens konstruktion.

- Värmebeständiga Kevlar-remmar
- Snabbkopplingspänne av metall
- Spännare i rostfritt stål
- Två D-ringsfästen
- Midjejustering genom att "dra framåt"
- Påse för livlina
- Enkel fastsättning på bärställets ryggplatta

Positionsbältet Inposition är testat enligt både EN 137 "Andningskydd" och EN 358 "Personlig skyddsutrustning för arbetspositionering och förebyggande av fall från en höjd". Positionsbältet Inposition är utformad för att ta upp en större belastning än standardversionen av midjebältet för att uppfylla EN 358.

En Inpositionutrustad apparat kan kombineras med olika ansiktsmasker och andningsventilsmodeller som presenteras under "Rökdyk/Mask". Inpositionutrustade apparatvarianter innehåller en påse men innehåller inte livlina, ansiktsmask eller flaska.

## Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC

Standard : EN137

Standard (2) : EN358

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies