

Respire



Varje detalj på masken har optimerats för att ge ett obehindrat och kraftigt luftflöde genom masken och riktat upp på visiret. Genom denna konstruktion minimeras imbildning och eventuell imma från i stand-by läge spolras snabbt bort.

Talmembranet ger utmärkt ljudöverföring tack vare dess stora storlek och raka ljudkanaler. Det möjliggör klar och tydlig kommunikation genom talmembranet och ger också optimal prestanda tillsammans med Spirocom röstkommunikationssystem. Dessutom är det lätt att byta tack det enkla snäppfästet.

Spirocom röstkommunikationssystem är ett perfekt komplement till Respire-masken. Lika bra som dom passar ihop lika enkla är dom att demontera med "plug and play"-anslutningar. Mikrofonen monteras och tas bort men ett enda enkelt handgrepp och det finnes ett snabbfäste på masken.

Masken har behovsstyrd andningsventil med utmärkt prestanda och är förberedd för användning med "Heads-Up Display" och glasögonsinsats.

Den är konstruerad för att vara enkel att hantera i det dagliga arbetet och service görs utan att några verktyg behövs.

- Behovskontrollerad andningsventil med förstklassig prestanda
- Spolning av visiret med andningsluft har optimerats för att förhindra imbildning
- Talmembran med utmärkt ljudöverföring

- Förberedd för och kompatibel med röstkommunikationssystem, "head-up-display" och glasögonkit
- "Plug and play"-anslutning på mikrofonen
- Ergonomiskt bandställ med lättanvända spännen
- Spolningsknapp på andningsventilen ökar luftflödet till masken

På svenska marknaden finns varianten "N" tillgänglig som filtermask.

Vid intresse för varianterna "ESA" och "PE" kontakta Interspiro.

Standardversionen är tillverkad av naturgummi och har ett fempunktsbandställ. Denna version finns i tre olika storlekar: Standard, Small (S) och X-large (XL).

Silikonversionen finns i standardstorlek.

Teknisk specifikation

Godkännande : CE 89/686/EEC

Anslutning : M16 till andnings slang

Material : Naturgummi / Silikon (endast M/L)

Material (2) : Visir - Polykarbonat

Standard : EN136 klass 3

Vikt : 0.7 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies