

Inspire-H friskluftslucka



Inspire-H-masken erbjuder en unik kombination av friskluftslucka och snabbkoppling.

Masken är utrustad med en friskluftslucka som gör det möjligt för användaren att ta på sig masken helt och hållet och samtidigt andas friskluft för att spara på tryckluften i flaskan. Med ett enkelt tryck på luckan aktiveras luften från flaskan. Med denna lösning kan användaren alltid vara säker på att ha en perfekt förslutning. Risken för felaktig montering av andningsventilen medan man bär masken elimineras när den alltid är korrekt ansluten. Dessutom är andningsventilen alltid skyddad och utsätts inte för smuts, kontaminering och mekanisk exponering.

Snabbkopplingen gör det mycket enkelt att montera och ta bort andningsventilen. Allt man behöver göra för att montera andningsventilen är att trycka in den i masken så att den låses på plats. Andningsventilen tas ut genom att man samtidigt trycker på de två röda knapparna och drar ut den från masken.

Maskens och andningsventilens konstruktion är mycket kompakt och har inga utskjutande delar, vilket ger obehindrad sikt och minskar risken för insnärjning och mekanisk skada. Maskens tystgående drift innebär minimalt störande brus och utmärkta kommunikationsmöjligheter.

- Snabbkoppling av andningsventil och ansiktsmask

- Andningsventilen stängs automatiskt när den kopplas loss från ansiktsmasken
- Behovskontrollerad med aktivering från innermask för utmärkt andningsprestanda
- Rensningsknapp på andningsventilen ökar luftflödet till masken
- Öppen friskluftslucka indikeras med en väl synlig indikatorarm
- Förberedd för och kompatibel med Spirocom röstkommunikationssystem, "head-up-display" och glasögonsats
- Ergonomiskt bandställ med lättanvända spännen

Standardversionen är tillverkad av naturgummi och har ett fempunktsbandställ. Denna version finns i tre olika storlekar: Standard (M/L), Small (S) och X-large (XL).

Silikonversionen finns enbart i standardstorlek.

Det finns även en variant som är kompatibel med hjälmadapterar och har fyrapunktsbandställ och topprem. Denna variant finns enbart i standardstorlek. När denna maskversion beställs levereras den med bandställ, spännen och nackrem. Men om den beställs tillsammans med "Montering av hjälmadaptern före leverans" (se "Tillbehör" nedan), levereras den utan bandställ, spännen och nackrem.

Teknisk specifikation

Godkännande : CE 89/686/EEC

Anslutning : Snabbkoppling till andningsventil

Anslutning (2) : M16 till andningsslang

Material : Naturgummi / Silikon (endast M/L)

Material (2) : Visir - polykarbonat

Standard : EN 136

Vikt : 0,7 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies