



S-FB automatisk aktivering



Vid påtagning av S-FB-masken aktiveras den automatiskt när användaren andas in för att ta det första andetaget. Ett handtag på andningsventilen används för att stänga av den när masken tas av.

Andningsventilen har en positiv låsning till masken som alltid ger en säker anslutning. När masken har förberetts och anslutits till andningsventilen finns det ingen risk för oavsiktlig bortkoppling.

Maskens och andningsventilens konstruktion är mycket kompakt och har inga utskjutande delar, vilket ger obehindrad sikt och minskar risken för att fastna och mekanisk skada. Maskens tystgående drift innebär minimalt störande brus och utmärkta kommunikationsmöjligheter.

- Säker positiv låsningskoppling av andningsventilen på ansiktsmasken

- Behovskontrollerad med aktivering från innermask för utmärkt andningsprestanda
- Automatisk aktivering vid första andetaget
- Förberedd för och kompatibel med röstkommunikationssystem, "head-up-display" och glasögonkit
- Ergonomiskt bandställ med lättanvända spännen

Standardversionen är tillverkad av naturgummi och har en fempunktsbandställ. Denna version finns i tre olika storlekar: Standard, Small (S) och X-Large (XL).

Silikonversionen finns i standardstorlek.

Det finns även en version som är kompatibel med hjälmadapterar med fyrapunktsbandställ och topprem. Denna version finns i standardstorlek. När denna maskversion beställs levereras den med bandställ, spännen och nackremmar. Men om den beställs tillsammans med "Montering av hjälmadaptern före leverans" (se "Tillbehör" nedan), levereras den utan bandställ, spännen och nackrem.

Teknisk specifikation

Godkännande : CE 89/686/EEC

Anslutning : M16 till andningsventil

Material : Naturgummi / Silikon (endast M/L)

Material (2) : Visir - Polykarbonat

Standard : EN136

Vikt : 0,7 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies