



S-H friskluftslucka



S-H-masken är utrustad med en friskluftslucka som gör det möjligt för användaren att ta på sig masken helt och samtidigt andas friskluft för att spara på tryckluften i flaskan. Med ett enkelt tryck på luckan aktiveras luften från flaskan. Med denna lösning kan användaren alltid vara säker på att ha en perfekt tätning. Risken för felaktig montering av andningsventilen medan man bär masken elimineras när den alltid är korrekt ansluten. Dessutom är andningsventilen alltid skyddad och utsätts inte för smuts, kontaminering och mekanisk exponering.

Andningsventilen har en positiv låsning till masken som alltid ger en säker anslutning. När masken har förberetts och anslutits till andningsventilen finns det ingen risk för oavsiktlig bortkoppling.

Maskens och andningsventilens konstruktion är mycket kompakt och har inga utskjutande delar, vilket ger obehindrad sikt och minskar risken för att fastna och mekanisk skada. Maskens tystgående drift innebär minimalt störande brus och utmärkta kommunikationsmöjligheter.

- Säker positiv låsningskoppling av andningsventilen på ansiktsmasken
- Behovskontrollerad med aktivering från innermask för utmärkt andningsprestanda
- Öppen friskluftslucka indikeras med en väl synlig indikatorarm
- Förberedd för och kompatibel med Spirocom röstkommunikationssystem, "head-up-display" och glasögonsats
- Ergonomiskt bandställ med lättanvända spännen

Standardversionen är tillverkad av naturgummi och har ett fempunktsbandställ. Denna version finns i tre olika storlekar: Standard (M/L), Small (S) och X-Large (XL).

Silikonversionen finns enbart i standardstorlek.

Det finns även en version som är kompatibel med hjälmadapterar med fyrapunktsbandställ och topprem. Denna version finns endast i standardstorlek. När denna maskversion beställs levereras den med bandställ, spännen och nackremmar. Men om den beställs tillsammans med "Montering av hjälmadaptern före leverans" (se "Tillbehör" nedan), levereras den utan bandställ, spännen och nackrem.

Teknisk specifikation

Godkännande : CE 89/686/EEC

Anslutning : M16 till andningsslang

Material : Naturgummi / Silikon (endast M/L)

Material (2) : Visir - Polykarbonat

Standard : EN136

Vikt : 0,7 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies