



QS II



Ett nära samarbete mellan brandmän och ergonomiska experter har varit avgörande i utvecklingen av QS II-bärstället. Den ergonomiska utformningen av alla komponenter och de många integrerade smarta funktionerna gör detta bärställe ytterst mångsidigt. Varje komponent är omsorgsfullt utvald för att säkerställa att bärstället är tillräckligt robust för att klara den extrema miljö den är avsedd för.

Bärstället kan enkelt anpassas till olika kroppsstorlekar med fyra olika storleksinställningar ("S", "M", "L", "XL"). Den valda storleken kan ses tydligt både fram och bak. Tack vare den praktiska utformningen kan storleksjusteringen göras med flaskan monterad och utan att behöva avlägsna apparaten från brandbilen.

Regulatornheten har manometer, varningsvissla samt extra luftanslutning som tillval. Den hållbara regulatorn trycks på plats och har beprövad funktionalitet med hög flödeskapacitet som bibehåller säkerhetsstrycket även vid extrem andningsfrekvens och låga flasktryck.

Fasttryckningskonstruktionen underlättar service och reparationer och ger kort driftstopp.

- Höftbältet och axelremmarna rör sig oberoende av varandra för maximal mobilitet

- Ergonomiskt utformade axelremmar och höftbälte
- Stort räddningshandtag – enkelt att ta tag i och dra ut rökdykaren om det behövs
- Öppen ryggplatta för god ventilation och låg vikt
- Lätthanterlig och justerbar flaskrem
- Slanghållare som kan bytas ut sinsemellan
- Flexibelt monteringsystem för tillbehör
- Liten och lätt varningsvissla

QS II SCBA kan kombineras med olika ansiktsmasker och andningsventiler, som beskrivs under "Rökdyk/Mask".

SCBA-versionerna exkluderar ansiktsmask, andningsventil och flaska.

Det finns versioner som har en snabbkoppling med integrerad flödesbegränsare mellan regulator och flaska.

Det finns versioner utan extra anslutningar ("Grundläggande konfiguration") eller med extra anslutningar för andningsslang och/eller extra luftanslutning för luftförsörjning.

Andningsapparaten QS II SCBA kan både användas med singelflaska eller flaskpaket. Se "Tillbehör" nedan för monteringsats för flaskpaket, T-rör för flaska och distans för flaska.

Ett tillval i form av en hållare för att parkera andningsventilen finns för vissa modeller av andningsventiler och är listade under "Tillbehör" nedan.

Teknisk specifikation

Flöde : 1350 l/min

Godkännande : PPE 2016/425

Godkännande (2) : Marine Equipment Directive 2014/90/EU

Anslutning : Flaska – EN144 / qc

Material : Värmebeständig polymer-ryggplatta

Material (2) : Remmar av Kevlar

Standard : EN137 Typ 2

Standard (2) : OSHA Assigned Protection Factor: 10000

Varning : Pneumatisk vissla

Vikt : ~3.4 kg (utan mask och ventil)

Godkännande (3) : PED Directive 2014/68/EU

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies