



Spiroline HP1



Spiroline-systemet lämpar sig för underhålls- och räddningsarbete i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt med konventionella andningsapparater. Det ger också ett praktiskt sätt att utföra dekontamineringsarbete och sök- och räddningsaktioner.

Spiroline HP är ett banbrytande luftförsörjningssystem som förser användaren med luft under högt tryck.

Den mobila, lättanvända distributionspanelen är lämplig för snabb driftsättning på svårtillgängliga platser. Den består av två anslutningar för flaskor/lufttillförsel och ett centralblock med manometer och varningsvissla som automatiskt växlar till lufttillförseln med det högsta trycket.

Versionen med stor (gul) box har plats för två korta luftslangar och inkluderar flaskhakar så att flaskor kan placeras på sidan av boxen.

Spiroline HP1 levereras med en "OPEN"-skylt och karbinhake.

Versionen med stor (gul) box har ett säkerhetsventilhandtag med Interspiro-hankontakt.

Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC Personlig skyddsutrustning

Godkännande (2) : EN 15333

Anslutning : 2 x G 5/8 (matning)

Anslutning (2) : 1 x G 5/8 (utgång)

Mått : 410 x 330 x 170 mm (standardväska) / 520 x 450 x 210 mm (stor väska)

Vikt : 4.9 kg (standardväska) / 8.0 kg (stor väska)

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies