



# Brandhjälms F300

---



F300 är en nästa generations högpresterande hjälm för rökdykning, räddningsoperationer, trafikolyckor och liknande uppdrag. Den är också godkänd för rökdykning ombord på fartyg.

Den är gjord av en specifikt utvecklad högtemperaturbeständig hårdplast. Med den innovativa hjälmformen och dess låga vikt och erbjuder den bästa möjliga rörelsefrihet för användaren. Med det individuellt justerbara innerfodret kan den enkelt anpassas för olika huvudstorlekar och huvudformer med hjälp av ratten i nacken.

3-punktsnackremmen som är gjord av Nomex har ett snabbspänne och är individuellt justerbar både i höjd och bredd. För att ytterligare säkerställa perfekt passform och optimal komfort kan bärhöjden också justeras.

Den självlysande vita färgen tillsammans med reflexdekaler runt om ger hög synlighet även i de allra svåraste miljöerna.

Tillbehör monteras på hjälmen med Multi-Funktions-Adaptern (MFA) som snabbt och enkelt kan addera en rad olika tillval, såsom:

- Lampor
- Visir
- Metallvisir
- Hörselskydd

Hjälmen uppfyller ytterligare frivilliga krav i EN443 angående kontakt med flytande kemikalier, elektriskt isoleringskapacitet E2/E3 och användning vid låga temperaturer ner till -40 C.

## Teknisk specifikation

Godkännande : PPE 2016/425

Godkännande (2) : Solas

Material : Yttre skal - Värmetålig hårdplast

Material (2) : Inre skal - Värmetålig polyuretan

Standard : EN 443

Vikt : 0.9 kg / 1.0 kg (M/L)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies