



# Divator Pro pack, 2 x 7.2 L

---

Divator Lite är ett dykflasksystem som är specifikt utformat för professionella dykare. Det kombinerar en lätt helkompositflaska med ett balanserat och justerbart viktsystem.

Flasksystemet Divator Lite ger dykare nya fördelar, både ovan och under ytan. Ovan ytan är dykaren mycket bekväm och kan enkelt röra sig med flaskorna när flaskvikten tas bort. Flaskvikten kan när som helst fästas på några sekunder, och dykaren är klar att dyka. Det ökar den väntande dykarens beredskap och minskar påfrestningen på ryggen i de ofta extrema ytförhållandena, som sand, lera eller is. Dessutom förenklas transporten av flaskorna tack vare deras låga vikt, särskilt vid arbete i små räddningsbåtar. Flaskpaketet med 2 st 7.2 L flaskor som har en volym på 14.4 L väger bara 9.8 kg. Med samma yttermått har flaskpaketet en större volym än det tidigare Divator Lite flaskpaketet.

Under ytan får dykarna mycket bra balans när flaskvikten fästs mellan flaskorna, i mitten av flaskans flytkraft. Flaskpaketet har en låg profil som gör att dykaren kan arbeta med mindre

vattenmotstånd i snabba strömmar. Med flaskventilen nedåt finns det inga ventiler eller slangar bakom dykarens huvud, vilket minskar risken för att fastna betydligt. Konfigurationen med ventilen nedåt gör att dykaren kan nå ventilen och alla slangar även iklädd en begränsande torrdräkt. Handtaget gör det enkelt att bära flaskpaketet och fungerar även som skydd för regulatorn.

Det nya användarvänliga fästsystemet styr flaskpaketet till rätt position på bärstället/BC. Det säkras på plats genom att dra åt ett stort ergonomiskt handtag.

- Låg profil ger säkrare åtkomst till trånga utrymmen
- Låg profil minimerar motståndet i strömmande vatten
- Utmärkt balans för dykaren
- Gränssnitt med snabb anslutning till bärställ eller BC/BCW
- Praktiskt bärhandtag
- Borttagbar avvägningsvikt
- Regulatorpositionen förenklar hanteringen av flaskventilen

# Teknisk specifikation

Godkännande : 2014/68EU (PED)

Standard : EN12245

Standard (2) : ISO11119-3

Material : Carbon fibre with Epoxy resin

Material (2) : PET internal liner

Livslängd : Obegränsad livslängd, NLL

Arbetstryck : 300 bar

Testtryck : 450 bar

Andningsgas : Breathing air (EN 12021)

Volym : 14.4 L

Längd : 677 mm

Bredd : 360 mm

Tjocklek : 165 mm

Vikt : 9.8 kg

## Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies