



# Divator HUD

---



Divator HUD är en varningslampa för lågt flasktryck som förbättrar dyksäkerheten genom att blinka när flasktrycket sjunker under varningsnivån.

HUD monteras på ramen till Divator-helmasken. Den aktiveras automatiskt när flaskan öppnas, och ingen ytterligare åtgärd behövs. HUD kräver ingen manuell återställning när varningen har aktiverats. Varningen avaktiveras automatiskt vid ett tryck på 30 bar/435 psi under varningsnivån för att spara batteriladdning.

HUD är utformad för att vara felsäker mot läckage, dvs. börjar varna om ett läckage uppstår.

- Blinkande rött sken indikerar lågt flasktryck. Synlig för dykaren och parydaren / ytan
- Aktiveras automatiskt av flasktrycket vilket ger en automatisk kontroll före dyk
- Inget underhåll eller batteribyte, livslängd 10 år
- Inbyggd säkerhetsventil

Det finns två versioner:

1. Varningsnivå 55 bar/800 psi

2. Varningsnivå 80 bar/1 160 psi.

## Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC

Standard : EN250

Anslutning : Clip-on till ramhalva

Anslutning (2) : 7/16 tum UNF

Omgivande temperatur : -40 till +70 C / -40 till +158 F

Dykdjup : 100 meter / 328 fot

Livslängd : 10 år (100 dyk/år)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies