



# Octopus andningsventil med hållare

---

Det finns få andra andningsventiler som testats så grundligt som vår Divator octopus-andningsventil. Den fungerar i de mest extrema situationer. Varken gyttja, olja eller snabba kallströmmar påverkar ventilens prestanda på ett allvarligt sätt. Andningsventilen är balanserad och håller ett mycket lågt andningsmotstånd på alla dykdjup, även om variationer kan uppstå i det sekundära trycket. Kombinationen av luftflöde med hög kapacitet och lågt andningsmotstånd ökar dykarens prestationsförmåga och uthållighet.

I inandningskanalen finns en backventil som hindrar vatten att tränga in i ventilmekanismen, där det kan frysa och göra så att ventilen fastnar i öppet läge.

## Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC

Standard : EN250

Standard (2) : EN250 §5.12.3 cold water performance

Anslutning : Till slang - M16 x 1 hane

Mellantryck : 5-11 bar / 72-160 psi

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies