



# Divator Pro för flaskpaket

---



Det unika Divator Pro systemet är utvecklat för att möta specifika krav från militär, räddningstjänst och andra professionella dykare. Enkelhet för användaren, slitstyrka och säkerhet kännetecknar systemet. Systemet kan konfigureras i en mängd olika varianter inom sitt CE-godkännande. Detta ökar tryggheten för den dykande organisationen som då kan ha en enda leverantör med systemansvar.

Divator Pro kan exempelvis konfigureras för snabba livräddande insatser såväl som för längre arbeten på större djup. Det enkla handhavandet och slitstyrkan gör även Divator Pro lämplig för utbildning av dykare, något som normalt medför stort slitage och påfrestning på utrustningen.

- Levereras som ett komplett testat godkänt EN250 system
- Kan varieras i en mängd utföranden inom det gällande godkännandet
- Kompakt utförande underlättar vid hantering och dykning
- Slangdragningen är anpassad för att minimera risken att fastna

- Enkelt handhavande underlättar vid snabba insatser

Regulatorn har ett frysskydd med säkerhetstryck vilket förhindrar att vatten kommer in och eliminerar risken för frysning. Vid lågt flasktryck aktiveras en motståndsvarning så att ingen dykare kan missa att avbryta dyket i tid.

Bärstället kan utrustas med en integrerad BC-blåsa som kan monteras/demonteras för hand innan dyk. Det unika midjebältet och spännet underlättar påklädningen, reducerar risk för att hängande remmar fastnar och är justerbart i flera storlekar.

Tillsammans med storleksjustering av höjden på bärstället kan en enda variant täcka alla kroppsstorlekar. Det finns alltså inte längre något behov att köpa in och hantera BC med olika storlekar inom organisationen.

Bärställets mjuka delar är i huvudsak gjort av plast och gummi som gör att:

- Torkar fort med mindre risk för lukt och mögel
- Kan saneras enklare och bättre efter dyk i smutsigt vatten
- Mer "styrrel" på axelparti och midjebälte underlättar påklädning
- Tål nötning bättre än textilier

Både viktsystemet och flaskpaketet kan monteras/demonteras enkelt och snabbt för hand innan dyk tack vare klickfästen. Positionen på vikten kan justeras på midjebältet för bättre balans.

Tillbehör och tillval som kan väljas inom CE-godkännandet är bland annat:

- Inflatörflaska till BC
- Octopus-ventil
- Dräktslang
- Anslutning till ytförsörjning

Apparaten består av den legendariska Divator helmask som du kan läsa mer om [här](#).

Luftförrådet utgörs av ett nytt flaskpaket med helkompositflaskor med ett nyutvecklat snabbfäste till bärstället/BC, [här](#) kan du läsa mer om paketet.

[Klicka här för att se alla tillgängliga konfigureringsalternativ.](#)

## Teknisk specifikation

Godkännande : 2014/68EU (PED)

Standard : EN250

Standard (2) : EN1809

Material : BC - Trippellaminerad polyuretan

Lyftkapacitet : 19 kg

Varningsnivå : 55 bar

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies