



# Divator RS4- regulator

---



Divator RS4-regulatorn med sin extremt tåliga utformning och höga prestanda uppfyller högt ställda krav från yrkesanvändare som jobbar under tuffa förhållanden. Regulatorn har en extremt hög flödeskapacitet. Konstruktionen säkerställer att mellantrycket som leder till andningsventilen är stabilt och inte påverkas av tryckvariationer i lufttillförseln eller dykdjupet.

- Säkerhetsstryck som förhindrar frysning.
- Robust, stötsäker utformning med gummikåpa.
- Möjlighet till upp till fyra lågtrycksutgångar.
- Svängbara utgångar ger bättre ergonomi.
- Kan användas med singelflaska eller flaskpaket.
- Kan fås med flaskanslutning av DIN- eller Yoketyp.
- Dykdator kan anslutas till högtrycksutgången.

För att Divator RS4 ska kunna anpassas till alla dykbehov har vi gjort regulatorn helt modulär. På så sätt får du flera konfigurationsmöjligheter: två eller fyra lågtrycksutgångar och en valfri anslutning för DP1-slangdykssystem. Den modulära konstruktionen gör att du kan uppgradera en

ren SCUBA-version av regulatorn med en anslutning för DP1-slangdyksystem när det behövs, så att du kan använda den befintliga regulatorn tillsammans med DP1-slangdyksystemet.

## Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC

Standard : EN250

Standard (2) : EN250 §5.12.3 cold water performance

Anslutning : 2 x 3/8 eller 4 x 3/8

Anslutning (2) : 1 x 7/16

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies