



# Divator flaskpaket 326

---



Divator-flaskpaketets i stål har en låg profil som gör att dykaren kan arbeta med mindre vattenmotstånd i snabba strömmar. Med flaskventilen nedåt finns det inga ventiler eller slangar bakom dykarens huvud, vilket minskar risken för att fastna betydligt. Konfigurationen med ventilen nedåt gör så att dykaren kan nå ventilen och alla slangar även iklädd en otymplig torrdräkt. Handtaget gör det enkelt att bära flaskpaketet och fungerar även som skydd för regulatorn.

- Låg profil ger säkrare åtkomst till trånga utrymmen
- Låg profil minimerar motståndet i strömmande vatten
- Utmärkt balans för dykaren
- Gränssnitt med snabb anslutning till bärställ eller BC/BCW
- Praktiskt bärhandtag
- Regulatorpositionen förenklar hanteringen av flaskventilen

## Teknisk specifikation

Godkännande : 2014/68/EU (Tryckkärlsdirektivet)

Standard : ISO 9809-2

Material : Steel - CrMo

Anslutning : M18 x 1.5 flaskhalsgänga

Livslängd : Obegränsad

Arbetstryck : 300 bar

Testtryck : 450 bar

Andningsgas : Breathing air (EN10012)

Volym : 12.0 L (2 x 6.0 L)

Längd : 636 mm

Bredd : 331 mm

Tjocklek : 147 mm

Vikt : 21.0 kg (tom)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies