



# Divator Inflatorflaska

---



Divator Inflatorflaska har en ventil som öppnas och stängs i en vinkel av 90° från flaskan. Denna konstruktion ger en säkrare öppningsprocedur jämfört med traditionella inflatorflaskor. Genom att vrida i en vinkel förhindras att själva flaskan roterar, även när den ligger i mjuka tygfickor. När du vrider på ratten kan du vara säker på att öppna ventilen istället för att bara rotera flaskan.

Den stora ratten har en ergonomisk greppdesign som gör den enkel att hitta och enkel att manövrera.

Tack vare dess konstruktion kan eventuellt vatten som kommit in i flaskan tömmas ut helt och hållet.

- Robust avluftningsventil med friktionslåsning
- Skyddshatt i gummi för regulatoranslutningen

## Teknisk specifikation

Standard : EN 1975

Material : Aluminium

Anslutning : M18 x 1.5

Anslutning (2) : G 5/8

Arbetsstryck : 300 bar

Testtryck : 450 bar

Volym : 0.35 L

Längd : 300 mm

Diameter : 60 mm

Vikt : 1.37 kg (tom)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies