

# ÜBERSICHT PRÜF- UND WARTUNGSFRISTEN

Die Tabelle ist gültig für Tauchgeräte.

Die Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Wartung und Prüfung von Tauchgeräten, wie von Interspiro empfohlen. Auf Grund von regional unterschiedlichen Richtlinien und Gegebenheiten, können die lokalen Anforderungen abweichen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Interspiro Niederlassung.

# GERÄT / BAUTEIL	VOR DEM EINSATZ	NACH DEM EINSATZ	Vorbeugende Wartung		
			JÄHR- LICH	ALLE 6 JAHRE	ALLE 8 JAHRE
1 Tauchgerät, komplett	<b>A</b>	<b>R I A</b>	<b>I II F</b>		
2 Druckminderer & Warneinrichtung				<b>E II</b>	
a. Flaschenanschluss			<b>E</b>		
b. Frostschutzkappen			<b>E</b>		
c. Mitteldruckschläuche	<b>I</b>		<b>I II+III</b>		
d. DP1-Schlauchversorgungseinheit			<b>I II</b>		<b>E</b>
3 Vollmaske & Lungenautomat		<b>D I I</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	
4 Begurtung / Tarierweste	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>I</b>		
5 Flasche / Flaschenpaket		<b>I</b>	<b>I</b>		
a. Flasche			Wiederkehrende Inspektion und Prüfung gemäß den regionalen Anforderungen.		
b. Flaschenventil, Wartungsteile			Empfohlene Wartung innerhalb der gleichen periodischen Frist, wie bei der Flasche. Aber mindestens alle sechs Jahre.		

**A** = Kurze Anwenderprüfung

**R** = Reinigung

**I** = Inspektion / Überprüfung

**D** = Desinfektion

**F** = Leistungsprüfung an kalibrierter Prüfausrüstung

**E** = Erneuern von Wartungsteilen gemäß Wartungsheft

**I** Falls erforderlich.

**II** Die Einsatzbedingungen und die Häufigkeit der Einsätze sind zu berücksichtigen. Häufige Einsätze und/oder Einsätze in aggressiven Umgebungen können zu kürzeren Wartungs/- und Prüffristen führen.

**III** Mitteldruckschläuche, die älter als 15 Jahre sind (ab Herstellungsdatum) sollten nicht verwendet werden.

