



SuperPASS II



Der Superpass II ist ein automatischer Totmannwarner mit einer manuell zu betätigten Paniktaste.

Die Einheit besitzt eine automatische Einschaltfunktion und wird aktiviert, wenn der Sicherungsschlüssel entfernt wird. Der Schlüssel kann mit persönlicher Information versehen werden und hat einen verstellbaren Riemen, mit dem er automatisch aktiviert werden kann.

Während der Nutzung kann jederzeit die Paniktaste auf der Vorderseite gedrückt werden, um den vollen Alarmmodus zu aktivieren.

Wird 20 Sekunden lang keinerlei Bewegung festgestellt, beginnt ein zunehmender, lauter Voralarm. Der Voralarm wird zurückgesetzt, wenn eine Bewegung festgestellt wird. Wird nach der Aktivierung des Voralarms für weitere 10-15 Sekunden keine Bewegung festgestellt, geht die Einheit in den Vollalarmmodus mit einem sehr lauten Ton und blinkenden Warnleuchten über.

Befindet sich die Einheit einmal im Vollalarmmodus, kann sie durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Knöpfe zurückgesetzt werden. Um das Gerät auszuschalten, muss zuerst der

Sicherungsschlüssel eingesteckt werden, bevor die seitlichen Knöpfe gedrückt werden.

Es ist eine Version mit Temperatursensor und einer Warnung für absorbierte Temperatur erhältlich.

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies