



# PPE Decon Detergent

---



PPE Decon Detergent ist ein wirksames und schonendes Flüssigwaschmittel, das speziell für die Reinigung von Vollmasken, Feuerwehrhelm F300 und Einsatzkleidung (Schutzkleidung) von Einsatzkräften entwickelt wurde. Das Mittel löst und entfernt Ruß, Öl und Fett sowie anderen Schmutz und eignet sich zum Waschen von z.B. Baumwolle, Polyester, Acryl, PBI, Nomex, Aramid, Edelstahl, Aluminium, Glas, Kunststoffe, Gummi, bemalte und lackierte Oberflächen.

- Speziell entwickelt und getestet für die effektive Reinigung von Vollmasken, Feuerwehrhelm F300 und Einsatzkleidung
- Für Maschinenwäsche und manuelle Reinigung
- Keine Beschädigung durch Reinigung von Vollmaske, den Feuerwehrhelm F300 oder die Einsatzkleidung
- Enthält Zusätze, die Rußpartikel binden und die anschließende Reinigung erleichtern

Die im Produkt enthaltenen Tenside und Komplexbildner sind biologisch schnell abbaubar und basieren überwiegend auf pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

Waschen Sie die Masken gemäß den Anweisungen auf dem Produktetikett und den Postern von Interspiro für Vollmasken. Beim Waschen in einer Maschine müssen Masken und Helme in unsere speziell entwickelten Waschbeutel gelegt werden. Es sollten nur Waschprogramme verwendet werden, die speziell für das Waschen von Interspiro-Vollmasken entwickelt und zugelassen wurden.

### **Vollmasken**

Verwenden Sie ein speziell entwickeltes Masken-Waschprogramm und legen Sie die Masken in Waschbeutel von Interspiro.

Wasch- und Spülwassertemperatur max. 50 Grad.

Dosierung:

Weiches Wasser (0-6 dH): 0,40 %.

Mittelhartes Wasser (7-13 dH): 0,50 %.

Hartes Wasser (14-20 dH): 0,65 %.

Zur manuellen Reinigung: 0,5-3 % (50-300 ml/10 l Wasser).

### **Einsatzkleidung**

Befolgen Sie immer die Waschinweise des Herstellers und die Anweisungen auf dem Produktetikett. Verwenden Sie für beste Ergebnisse Programme für stark verschmutzte Einsatzkleidung.

Waschtemperatur: 40-max. 60°C je nach Kleidungsetikett.

Dosierung: 25 ml/1 kg Trockenwäsche oder 100 ml pro Einsatzkleidung.

# **Akzeptiere Cookies von dieser Seite**

---

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies

- Akzeptiere alle Cookies