



Feurwehrhelm F300



Der F300 ist ein Hochleistungshelm der nächsten Generation für Brandbekämpfung, Rettungseinsätze, Verkehrsunfälle und ähnliche Einsätze. Er ist auch für die Brandbekämpfung in der Schifffahrt zugelassen.

Er besteht aus einem speziell entwickelten hochtemperaturbeständigen Duroplast-Material. Mit seiner innovativen Helmform und dem geringen Gewicht bietet er größtmögliche Bewegungsfreiheit für den Träger. Mit dem individuell anpassbaren Innenfutter lässt er sich per Dial-Fit-Funktion einfach an individuelle Kopfgrößen und Kopfformen anpassen.

Der 3-Punkt-Kinnriemen aus Nomex hat einen Schnellverschluss und ist individuell in Höhe und Breite verstellbar. Für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort lässt sich zudem die Tragehöhe verstellen.

Die leuchtend weiße Farbe zusammen mit rundum reflektierenden Aufklebern sorgen für hohe Sichtbarkeit in den schwierigsten Umgebungen.

Zubehör wird mit dem Multifunktionsadapter (MFA) am Helm montiert, der einfach und schnell eine Reihe verschiedener Add-Ons hinzufügen kann, wie zum Beispiel:

- Lampen
- Sichtscheibe
- Metallsichtscheibe
- Gehörschutz

Der Helm erfüllt zusätzliche Anforderungen bezüglich Kontakt mit flüssigen Chemikalien, elektrischer Isolationsfähigkeit E2 / E3 und Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -40 C.

Technische Spezifikation

Zulassung : PPE 2016/425

Zulassung (2) : Solas

Material : Außenhülle - Hitzebeständiger Duroplast

Material (2) : Innenschale - Hitzebeständiges Polyurethan

Norm : EN 443

Gewicht : 0.9 kg / 1.0 kg (M/L)

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies