



Divator Pro pack, 2 x 7.2 L

Divator Pro ist ein vollständige Flaschentauchsystem, das speziell für Berufstaucher entwickelt wurde. Es kombiniert eine leichte Vollkomposit-Flasche mit einem austarierten und einstellbaren Gewichtssystem.

Das Divator Lite Flaschensystem bietet dem Taucher neue Vorteile sowohl über als auch unter der Wasseroberfläche. Beim Tragen des Flaschenpakets mit dem abgenommenen Flaschengewicht über der Wasseroberfläche fühlt sich der Taucher wohl und kann sich ungezwungen bewegen. Das Flaschengewicht kann jederzeit innerhalb von wenigen Sekunden angebracht werden, wodurch der Taucher bereit ist ins Wasser zu steigen. Dies erhöht die Einsatzbereitschaft des Stand-by Tauchers und verringert Rückenbelastungen bei den oft extremen Oberflächenbeschaffenheiten, wie Sand, Schlamm oder Eis. Darüber hinaus vereinfacht das geringere Gewicht der Flaschen ihren Transport, insbesondere bei Arbeiten auf kleinen Rettungsbooten.

Das Flaschenpaket mit 2 Stück 7.2 L Flaschen mit einem Volumen von 14.4 L wiegt nur 9.8

kg. Bei gleichen Außenabmessungen hat das Flaschenpaket ein größeres Volumen als das bisherige Divator Lite Flaschenpaket.

Unter der Wasseroberfläche erreicht der Taucher ein nahezu perfektes Gleichgewicht, wenn das Flaschengewicht zwischen den Flaschen und in der Mitte des Auftriebs der Flaschen angebracht ist. Die flache Ausführung der Anordnung des Flaschenpakets ermöglicht es dem Taucher in schnellen Strömungen mit weniger Wasserwiderstand zu arbeiten. Durch das nach unten ausgerichteten Flaschenventil befinden sich keine Ventile oder Schläuche hinter dem Kopf des Tauchers, was die Gefahr von Hängenbleiben deutlich verringert. Desweiteren ermöglicht diese Ventil-nach-unten Konfiguration es dem Taucher, das Ventil und alle Schläuche zu erreichen, selbst, wenn er einen bewegungseinschränkenden Trockenanzug trägt. Der Tragegriff dient sowohl zum Tragen des Flaschenpakets als auch zum zusätzlichen Schutz des Regulators.

Das neue benutzerfreundliche Befestigungssystem führt das Flaschenpaket in die richtige Position am Trageinheit/BC. Es wird durch Festziehen eines großen ergonomischen Griffs gesichert.

- Das flache Profil bietet einen sichereren Zugang zu engen Räumen.
- Das flache Profil minimiert den Widerstand in fließendem Gewässer.
- Perfekte Balance für den Taucher.
- Eine Schnellanschluss-Verbindung zum Tragesystem oder BC/BCW.
- Bequemer Tragegriff.
- Abnehmbares Tariergewicht.
- Die Position des Regulators vereinfacht die Handhabung des Flaschenventils.

Technische Spezifikation

Zulassung : 2014/68EU (PED)

Norm : EN12245

Norm (2) : ISO11119-3

Material : Carbon fibre with Epoxy resin

Material (2) : PET internal liner

Lebensdauer : Non-Limited Life, NLL

Arbeitsdruck : 300 bar

Testdruck : 450 bar

Atemgas : Breathing air (EN 12021)

Volumen : 14.4 L

Länge : 677 mm

Breite : 360 mm

Dicke : 165 mm

Gewicht : 9.8 kg

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies