

Divator RS4 Regulator



Der Divator RS 4 Regulator hat ein sehr robustes Design und bietet eine hohe Leistung. Er wird den Anforderungen der anspruchsvollsten Profi-Anwender gerecht. Der Regulator hat eine extrem hohe Durchflusskapazität. Dank seinem Design ist der Mitteldruck zum Lungenautomaten stabil und wird weder von Druckschwankungen in der Luftzufuhr noch von der Tiefe des Tauchgangs beeinflusst.

- Sicherheitsdruck, um ein Einfrieren zu verhindern.
- Robustes, schlagfestes Design mit Gummiummantelung.
- Möglichkeit für bis zu vier Niederdruckanschlüsse.
- Schwenkgelenk mit Anschlüssen für bessere Ergonomie.
- Für Einzelflaschen und Flaschenpakete geeignet.
- Mit DIN- oder Yoke-Flaschenanschluss lieferbar.
- Ein Tauchcomputer kann an den Hochdruckanschluss angeschlossen werden.

Die komplett modulare Gestaltung macht den Divator RS4 für Ihre Tauchanforderungen besonders vielseitig. Dadurch haben Sie mehrere Konfigurationsmöglichkeiten: zwei oder vier Niederdruckausgänge und einen optionalen Anschluss für die DP1-Oberflächenversorgung.

Das modulare Design ermöglicht es Ihnen, eine reine Tauch- (SCUBA) Version des Regulators, jederzeit mit einem Anschluss für eine DP1-Oberflächenversorgung aufzurüsten - um Ihren existierenden Regulator mit einem DP1-Oberflächenversorgungssystem zu verwenden.

Technische Spezifikation

Zulassung : 89/686/EEC

Norm : EN250

Norm (2) : EN250 §5.12.3 Kaltwasserleistung

Anschluss : 2 x 3/8 oder 4 x 3/8

Anschluss (2) : 1 x 7/16

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies