



Ocenco M-40 SCSR



Ocenco M-40 är en Self-Contained Self-Rescuer (SCSR) med komprimerat syre som bärs på bälte eller är fast förvarad. M-40 ger omedelbart andningsbar luft, oberoende av den omgivande atmosfären, till en person som flyr från ett område med giftig gas eller syrebrist. Starten av syrgasflödet, den ökade flödes hastigheten under höga arbetsbelastningar och den tillfälliga ventileringen av gas genom avluftningsventilen sker helt automatiskt.

Aktionstiden på enheten är 30 minuter enligt EN 13794 och kan vara upp till 60 minuter vid vila. Påtagningen går att göra på mindre än 10 sekunder.

Den har ett bandställ och det finns varianter med valfria skyddsglasögon eller en skyddshuva. Alla delar som användaren interagerar med är gjorda i väl synlig gul signalfärg.

Enhetens livslängd är 15 år om den är väggmonterad. Årlig visuell inspektion är den enda nödvändiga åtgärden eftersom flaskan inte är föremål för periodisk inspektion.

När enheten bärs kräver den fabriksservice efter 5 år, därefter kan den användas i ytterligare 5 år eller placeras som väggmonterad under de återstående 10 åren av dess livslängd.

Förutom den tryckta etiketten kan en QR-kod på enheten skannas för serienummer och tillverkningsdatum.

För att underlätta utbildning finns en träningsversion tillgänglig samt en förväntanstränare som simulerar verkligt andningsmotstånd och andningsförhållanden.

Teknisk specifikation

Godkännande : PPE 2016/425

Godkännande (2) : NIOSH (Closed circuit escape)

Mått : 170 x 170 x 76 mm

Material : LiOH scrubber

Livslängd : 15 år

Standard : EN 13794

Vikt : 1.8 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies