



Spiroscape EEBD (bar)



Flyktapparaten (EEBD, Emergency Escape Breathing Device) Spiroscape används vid utrymning av rökfyllda eller giftiga utrymmen. Den används ofta på fartyg och industrianläggningar och kan användas som räddningsutrustning i offentliga miljöer.

Enheten räcker för 15 minuters evakueringstid och har en treliters flaska med 200 bar.

När man tagit på sig enheten kan man fokusera på att komma ut. Detta är möjligt tack vare den unika friskluftsventilen som automatiskt öppnas när flaskan är tom. Funktionen eliminerar risken för kvävning inne i huvan, och ingen luft slösas på ett larm om låg luftnivå.

Förutom återkommande kontroll av flaskan är enheten underhållsfri och kräver inget förebyggande underhåll. Flaskan ska sändas på återkommande kontroll vart femte år.

Det patenterade luftfördelningssystemet ventilerar ut koldioxid ur huvan för optimalt utnyttjande av flaskluften. Man aktiverar luftflödet genom att dra i snabbstartsfliken. Då öppnas blixtlåset på väskan samtidigt som användaren får tillgång till huvan.

En försegling visar att ingen har mixtrat med enheten, och flaskans innehållsmätare är väl synlig utifrån.

Spiroscape-enheten består av en flaska med andningsluft som enkelt fylls på med det automatiska påfyllningssystemet. Enheten är enkel att återanvända och idealisk för utbildning.

Huvan har en mycket flexibel halsförslutning som ger en effektiv tätning och gör huvan enkel att ta på sig och bekväm att bära.

- En unik automatisk friskluftventil eliminerar risken för kvävning
- Ett unikt patenterat system för lufttillförsel i huvan maximerar användningstiden och minimerar "det skadliga rummet"
- Huva med två lager placerar innermasken korrekt
- En mycket flexibel halsförslutning gör den enkel att ta på sig och bekväm att bära
- Tyst system för lufttillförsel gör röstkommunikation möjlig
- Väska utrustad med bärrem
- System för automatisk påfyllning gör det enkelt och snabbt att fylla på flaskor

För att fylla Spiroscape-enheten krävs snabbfyllningsadaptorn som anges nedan under "Tillbehör".

Genom att välja en version nedan kan den levereras med tom eller fylld flaska.

Teknisk specifikation

Godkännande : PPE Regulation (EU) 2016/425

Godkännande (2) : 2014/90/EU Marindirektivet

Anslutning : Flaskhalsgänga - M18

Mått : 500 x 230 x 130 mm

Mått förpackning : 530 x 240 x 140 mm

Material : Huva - Belagd PVC

Material (2) : Väska - PVC-belagd polyamid

Standard : EN 1146

Standard (2) : ISO 23269-1

Varning : finns ej

Vikt : 4.8 kg (tom stålflaska) / 2.1 kg (tom kompositflaska)

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies