



PPE Decon Defoamer



PPE Decon Defoamer (tidigare BA Defoamer) är ett skumdämpnings- och ytskyddsmedel avsett för användning vid maskindiskning av andningsapparater, bärställ, slangar, flaskor och regulatorer och andra kategorier av personlig skyddsutrustning i diskmaskiner eller andra automatiska tvättanläggningar med högtrycksspolning. Medlet motverkar effektivt skumbildning vid disktemperaturer över 50° C. Medlet innehåller speciella tillsatser som motverkar att sot, olja, fett och liknande smuts binds till vissa plaster, gummi, syntetiska textilier, målade och lackerade ytor, vilket underlättar efterföljande rengöring.

PPE Decon Defoamer bygger inte upp några avlagringar utan avlägsnas och förnyas vid varje diskomgång/rengöring.

- Snabb skumdämpning
- Återsmutsningsskydd
- För användning i automatiska diskanläggningar tillsammans med PPE Decon Cleaner (tidigare BA Decon)
- Medlet läggs på maskinellt med sista sköljvattnet i diskmaskiner med automatisk dosering

- Skadar ej utrustningen

De ämnen som ingår i produkten är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier.

Dosering:

Medlet ska helst doseras automatiskt med 0,15% i sista sköljvattnet i PPE diskmaskiner avsedda för rengöring av andningsapparater.

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies