



PPE Decon Textile Protector



Interspiro PPE Decon Textile Protector är ett impregneringsmedel för larmställ som ger en effektivt vattenavvisande yta som också motverkar att olja, sot och annan smuts binds till ytan. Impregneringsmedlet är baserat på polysiloxaner och är fritt från perfluorerade substanser.

Tvätta larmställ i tvättmaskin med PPE Decon Detergent och program för kraftigt smutsade larmställ. Viktigt är att plaggen är rena och fria från rester av tvättmedel innan impregnering. Impregnera plaggen i tvättmaskin. Använd program avsett för impregnering av larmställ.

Dosering:

cirka 25 ML/KG torra kläder

eller

cirka 1,0 DL (100 ML medel per larmställ (byxa + jacka eller overall)).

Värmehärdning behövs ej. Torka plaggen tills de är helt torra vid rumstemperatur eller i torktumlare/torkskåp vid max 60 C.

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies