



# Incurve-R flaskpaket

---



Incurve-R är en helt ny SCBA-apparat (Self Contained Breathing Apparatus) med ett unikt bärställ som tagits fram i samarbete med rökdykare – med varje liten detalj i åtanke. Incurve-bärstället har ett minimum av textildelar och är enkel att rengöra, robust och lättviktig – utan att kompromissa med komforten. Axelremmarna och höftbältet är ej i textil för att undvika kontaminering och kroppsformade för utmärkt ergonomi.

Bärstället kan enkelt anpassas till olika kroppsstorlekar med fyra olika storleksinställningar ("S", "M", "L", "XL"). Den valda storleken kan ses tydligt både fram och bak. Tack vare den praktiska utformningen kan storleksjusteringen göras med flaskan monterad och utan att behöva avlägsna apparaten från brandbilen.

Apparaten har en kontrollenhet med manometer, reservluftsvarning och extra luftanslutning på bröstet. Reservluftsvarningen är en mycket distinkt varning som måste bekräftas av användaren. Det går inte att missa den, ens i bullriga omgivningar, eller att missta den för någon annans varning. Eftersom varningen är tyst stör den inte radiokommunikationen i kritiska stunder eller under rapportering till avlösningsteamet.

Den hållbara regulatoren trycks på plats och har beprövad funktionalitet med hög flödeskapacitet som bibehåller säkerhetsstrycket även vid extrem andningsfrekvens och låga flasktryck. Fasttryckningskonstruktionen underlättar service och reparationer och ger kort driftstopp.

- Höftbältet och axelremmarna rör sig oberoende av varandra för maximal mobilitet
- Stort räddningshandtag – enkelt att ta tag i och dra ut rökdykaren om det behövs
- Öppen ryggplatta för god ventilation och låg vikt
- Flera fästpunkter för tillbehör
- Flaskpaketet sätts snabbt på plats

Incurve-R andningsapparat kan kombineras med olika ansiktsmasker och andningsventiler, som beskrivs under "Rökdyk/Mask".

Apparat-versionerna exkluderar ansiktsmask, andningsventil och flaska.

Det finns versioner som har en snabbkoppling med integrerad flödesbegränsare mellan regulator och flaska.

Tillgängliga versioner inkluderar räddningsslang integrerad i ryggplattan som ansluter två apparater till varandra i en nödsituation och snabbkoppling på andningsslangen.

Ett tillval i form av en hållare för att parkera andningsventilen när den inte är ansluten till ansiktsmasken finns för vissa modeller av andningsventiler och är listade under "Tillbehör" nedan.

Denna version av Incurve-R används tillsammans med ett flaskpaket, som beskrivs mer ingående under "Rökdyk/Flaskor". Versionen med flaskpaketet ger följande fördelar jämfört med en version med singelflaska:

- Den lägre profilen gör det möjligt att ta sig in i trånga passager
- Bättre placering i brandbil
- Tyngdpunkten ligger närmare kroppen
- Möjliggör friare rörelser, t.ex. när man ligger på rygg och sprutar vatten mot taket
- Enklare att dra ut rökdykaren om det behövs
- Enklare hantering mellan uppdrag eftersom det inte kan rulla och är enkelt att placera upprätt
- Flaskventilen skyddas av bärhandtaget

## Teknisk specifikation

Flöde : 1350 l/min

Godkännande : PPE 2016/425

Anslutning : Flaska – EN144 / qc

Material : Värmebeständig polymer-ryggplatta

Material (2) : Remmar av Kevlar

Standard : EN137 Typ 2

Varning : Motståndsvarning

Vikt : 4.0 kg (utan mask och ventil)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies